

Carga Máquina por Unidade de Negócio

Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Negócio](#)

Para que você utilize **Carga Máquina por [Unidade de Negócio](#)**, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

 and or type unknown

Você deverá definir que o **roteiro é por Máquina** e informar também a quantidade de dígitos que serão utilizados no **cadastro das máquinas**

 and or type unknown

No menu **Manutenção>Estrutura da Organização-Máquinas**

 and or type unknown

Será exibida uma listagem de **todas as máquinas** que estão sendo utilizadas pelas [Ordens de Produção](#) de status que você selecionou.

 and or type unknown

 and or type unknown

Carga Máquina por Unidade de Negócio

Para **cada uma das máquinas** exibidas serão mostrados os **tempos Máquina Necessário, Disponível e o Saldo de Tempo que ainda resta para cada máquina ser utilizada.**


 and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Serão exibidas todas as [unidades de negócio](#) nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no [carga máquina por máquina](#). Pressionando o botão [image.png](#) será exibido o **detalhamento de cada departamento**, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes [departamentos](#) para realização das operações.

image.png
Image not found or type unknown

A diferença na exibição dos dados do **carga máquina por unidade de negócio** para o **carga máquina por célula** é que, para a seleção por [Unidade de Negócio](#), serão exibidos todos os [departamentos](#) de cada uma delas, mas somente serão exibidas as células que possuem máquinas críticas, ou seja, as **máquinas nas quais o saldo máquina é menor que zero**.

O Tempo Máquina Necessário para cada [unidade de negócio](#) é dado em função das [Ordens de Produção](#) que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma [Unidade de Negócio](#).

Serão exibidas todas as [ordens de produção](#) que estão alocadas para utilizar a [unidade de negócio](#) selecionada.

Clicando duas vezes sobre um [departamento](#), também serão exibidas as [ordens de produção](#) alocadas para ele e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma célula ou sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Revision #5

Created 15 July 2023 09:35:50 by ProjetosD

Updated 9 October 2024 15:04:37 by ProjetosD